

## Problem med garageporten?

### Inget händer när man trycker på fjärren?

*Lyser röda lampan på fjärren? Om inte byt batteri. 1st CR2032.*

1. På baksidan av motorn finns två knappar, knapp 2 är en dold knapp (använd ett smalt föremål ex antennen eller en smal penna). Tryck in denna knapp en gång.
2. Tryck sedan på **upp** knappen på handsändaren inom 10 sekunder, klart.

### Porten stannar en bit upp eller motorn går men porten rör sig inte?

Kolla så att armen på porten är ihakad med släden som sitter på remmen i skenan i taket.

Om inte porten vill gå upp hela vägen så hjälp den med handkraft i handtaget.

På baksidan av motorn finns två knappar, knapp 2 är en dold knapp (använd ett smalt föremål ex antennen eller en smal penna). **Börja med att trycka in knapp 2, håll knappen intryckt och tryck även in knapp 1. Håll båda knapparna intryckta tills lampan innanför lampkåpan börjar att blinka i intervall om 4 snabba blinkningar och ett längre uppehåll. Tryck nu in vänster knapp på fjärren.**

Porten kommer nu att gå ner till sitt bottenläge och står still där i ca 20-30 sek och går sedan upp till det övre läget igen, detta upprepas ett par gånger. OBS! rör inget under tiden som porten gör inläringen för då avbryts detta och man måste börja om.

### Övrig information:

Portmotorn har 5 koder lagrade, trycker man på fjärren och inget händer så har man alltså 5 försök sedan måste fjärren programmeras in igen. Brukar ske när batteriet blir dåligt. Några boende har fått köpa nya fjärrkontroller och på dessa finns bara upp eller nerknapp, kontakta Jörgen i så fall.

Man kan ställa in hur högt upp porten skall gå också, kontakta Jörgen på 0730-528262 i så fall.