

Problem med garageporten?

Inget händer när man trycker på fjärren?

Lyser röda lampan på fjärren? Om inte byt batteri. 1st CR2032.

1. På baksidan av motorn finns två knappar, knapp 2 är en dold knapp (använd ett smalt föremål ex antennen eller en smal penna). Tryck in denna knapp.
2. Tryck sedan på uppknappen på handsändaren inom 10 sekunder, släpp knapparna, tryck igen på fjärren, klart.

Porten stannar en bit upp?

Hjälp porten genom att lyfta i handtaget över biten där den stannar.

Omprogrammera porten för att avhjälpa problem. OBS: grå fjärrkontroll.

1. Porten skall vara i öppet läge och ihakad i släden.
2. På baksidan av motorn finns två knappar, knapp 2 är en dold knapp (använd ett smalt föremål ex antennen eller en smal penna). Börja med att trycka in knapp 2, håll knappen intryckt och tryck även in knapp 1. Håll båda knapparna intryckta tills lampan börjar blinka i intervall om 4 snabba blinkningar och ett längre uppehåll. Släpp knapparna.
3. Tryck nu in vänster knapp på fjärren. Porten kommer nu att gå ner till sitt bottenläge och står still där i ca 5-10 sek och går sedan upp till det övre läget igen, detta upprepas ett par gånger. OBS! rör inget under tiden som porten gör inläringen för då avbryts detta och man måste börja om.

Övrig information:

Porten har 5 koder lagrade, trycker man på fjärren och inget händer så har man alltså 5 försök sedan måste fjärren programmeras in igen. Brukar ske när batteriet blir dåligt eller man är för långt ifrån. Några boende har fått köpa nya fjärrkontroller och på dessa finns bara upp eller nerknapp, kontakta garage ansvarig i så fall.